



Mierová 854/37
97247 OSLANY
info@longus.sk
www.longus.sk

DETSKA SEDAČKA NA BICYKEL ZADNA



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

- detská sedacka je vhodná pre deti do 22 kg.
- materiál - sedacka: POLYPROPYLÉN
- materiál - pásy na stúpackách: POLYETYLÉN
- materiál - stúpacky: POLYPROPYLÉN.
- materiál - podšívka: nylon
- opora: ocel

DÔ LEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Táto detská sedacka je schválená pre deti s celkovou hmotnosťou nižšou ako 22 kg. Je odporúcané prepravovať deti, ktoré vedia sedieť bez podpory. Odporúčame, aby mal cyklista minimálne 16 rokov.
- Ak je to nevyhnutné, aplikujte bocné kryty zadného kolesa, aby sa predišlo kontaktu s pohyblivými castami bicykla (špicke alebo koleso samotné).
- Použite sedlo s ochranou vnútorných pružín, aby sa zabránilo poraneniu prstov dieteta.
- Uistite sa že tažisko detskej sedacky nie je posunuté do strany o viac ako 10 cm od stredu kolesa.
- Budte opatrní pri jazde na bicykli s dietatom v detskej sedacke, pretože balans bicykla je týmto ovplyvnený
- Upevnite pásy na sedacke pri každej jazde i pri tej, keď práve neveziete dietu. Nastavte všetky popruhy tak, aby bola cesta pre dietu pohodlná.
- Vždy umiestnite nohu dietata na stúpacky s popruhmi a uistite sa, že je to v poriadku, (musíte upevniť pásy vždy, aj keď neprepravujete dietu).
- V prípade, že sedacka má priložený nosic, uistite sa, že je certifikovaný na prepravu 25 Kg.
- Nikdy nepoužívajte sedacku ak bola poškodená, alebo z nej chýbajú súčasti. Pre opravu alebo výmenu vrátte poškodenú sedacku do obchodu kde bola zakúpená.
- Budte opatrní pri jazde na bicykli s dietatom v detskej sedacke, pretože balans bicykla je týmto ovplyvnený

ZÁKLADNÉ UPOZORNENIA

Pre umývanie sedacky a mäkkých castí použite teplú vodu a jemné mydlo, nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá. Pri každom použití skontrolujte sedacku a funkčnosť úchytu na bicykel. Rešpektujte cestnú premávkou, používajte prílbu (Vý i dieta) a jazdite opatrné. Nevystavujte sedacku vysokým teplotám a uistite sa, že sedacka nie je horúca pred použitím. Ak Vaše dieta nemôže sedieť správne v sedacke, radšej ho neprepravujte. V prípade poškodenia alebo zlomenia castí sedacky, vymenite ich alebo zmenite sedacku. V takomto prípade kontaktujte svojho predajcu alebo priamo dovozcu PAUL LANGE OSLANY.

NÁRADIE NA MONTÁŽ NIE JE SÚCASTOU BALENIA



10x10 kombinovaný klúč
UNI 7738 DIN 3113 ISO 7738



Imbus klúč veľkosť 5
UNI 6753 DIN 911 ISO 2936

Ø RÚRKA min. 22 / Max. 40

 Ø velkosť kolies
od 25" do 40"

 22 Kg MAX



EN 14344

NÁVOD NA MONTÁŽ

DETSKÁ SEDACKA TYP EN14344



VAROVANIE

Je odporúcané prepravovať deti, ktoré vedia sedieť bez podpory. Sedacka musí byt upevnená na zadnú rámovú trubku a vždy smerom dopredu. Detská sedacka môže byt namontovaná na bicykle s 26 "a 28" kolesami, ak máte nejaké pochybnosti a/alebo potrebujete informácie týkajúce sa správneho nastavenia sedacky, neváhajte sa optýtať Vášho predajcu bicyklov.

Sedacka je vhodná na trubku s priemerom od 30 mm do 40 mm.

- táto sedacka nemôže byt upevnená na rámy s hranatou trubkou.
- táto sedacka nemôže byt upevnená na bicykle s tyčovými brzdami.
- žiadne náradie na upevnenie sedacky na rám nie je priložené.
- ubezpečte sa, aby všetky súčasti bicykla po namontovaní sedacky fungovali správne.
- potrebné náradie pre montáž: klúč 10x10, imbus klúč 5

DODANÉ DIELY

- 1 - sedacka s opierkou chrba;
- 2 - cierna opora, 4 skrutky s maticou a 2 puzdra (4 polovicky) (pre upevnenie na rám);
- 3 - ocelová podpora na vidlicu v ciernej farbe a 1 skrutka s hranatou maticou a podložka (pre upevnenie na rám);
- 4 - 2 opierky noh a 2 popruhy na nohy;
- 5 - bezpečnostné pásy;
- 6 - látková vložka na sedacku;
- 7 - leták z inštrukciami.

1. vložte plastové puzdro medzi sedlovú trubku a podporu (obrázok A);

2. umiestnite plastovú oporu, vložte prednú platnu na sedlovú trubku a zadnú platnu dajte pod sedlo (obrázok B a obrázok C);

3. nastavte správnu výšku sedacky, aby ste predišli nesprávnemu použitiu pri bicyklovaní. Potom dotiahnite skrutku na doraz, max. krútiaci moment 200 N/m (dotiahnite v krížovom poradí, napr. v pravo hore, v lavo dolu atd, ako keď dotahujete koleso na aute) (obrázok C a obrázok F). Uistite sa však, že žiadne lanká, brzdové ani riadiace nejdú priamo pod plastovou oporou;

4. umiestnite sedacku na podporu (obrázok D) pomocou ciernej opory a utiahnite skrutku (max. silou 200 N/m) a matice;

5. stlačte tlačidlo na plastovom držiaku a vložte konce oceľovej podpory sedacky do dier v držiaku (obrázok E);

6. nastavte opierky na nohy, nastavte ich na požadovanú dĺžku noh dietata;

7. umiestnite dieta do sedacky a zaistite bezpečnostnými pásmi, ktoré upravíte na požadovanú dĺžku;

8. zaistite nohy s popruhmi na to určenými.

UPOZORNENIA

- Nikdy nepridávajte náklad na sedacku, na toto použite nosic. Ak prepravujete dieta, náklad musí byt umiestnený na druhom konci bicykla.
- Ak je sedacka umiestnená, skontrolujte, ci je dostatok miesta medzi nohami dietata a dospelého. Skontrolujte ci neprichádza k obmedzeniu funkčnosti bicykla (napr. pedále, brzdy, oblecenie...).
- Nikdy neprevádzajte modifikácie sedacky a jej časťí. Nedodržanie týchto nariadení môže zapríčiniť 'nefunkčnosť' / chybavosť detskej sedacky, prípadne nebude uznaná záruka na produkt.
- Nikdy neprepravujte 2 deti naraz na jednej sedacke.
- Pravidelne kontrolujte sedacku a jej uchytanie.
- Pred použitím, skontrolujte nastavenie sedacky.
- Nikdy neprepravujte bicykel na strešnom nosici auta, ak je na bicykli sedacka.
- Nikdy nenechávajte dieta v sedacke, ak je bicykel bez dozoru.
- Uistite sa, že dieta neprichádza do kontaktu s pohyblivými castami.
- Maximálny váhový limit nesmie byt prekročený.
- Chráňte svoje dieta pocas jazdy v sedacke vhodným oblecením.
- Nikdy nepoužívajte sedacku na motorke, závodných bicykloch, bicykloch s odpružením, skladacích bicykloch.
- Uistite sa, že nikde na bicykli nie sú rozstrapkané brzdové káble, ktoré by mohli ubližiť dietatu.