

### **K montáži Tubeless plášťov sú potrebné:**

- Vzduchotesné koleso Tubeless (alebo koleso kompatibilné so systémom Tubeless a Tubeless pásku do ráfiku)
- Tubeless ventil
- Montážnu tekutinu (napr. Schwalbe Easy Fit)
- Tmel (napr. Schwalbe Doc Blue)
- Dielenskú pumpu alebo kompresor

### **Plášť nahodte na ráfik bežným spôsobom. Monterpáčku používajte len veľmi opatrne.**

Pred nafúknutím potrite obe pätky plášťa montážnou tekutinou (1). Pri fúkaní sa musí ventil nachádzať medzi pätkami (2). K prvotné nafúknutiu je potrebný silný náraz vzduchu (dielenská pumpa alebo kompresor) (3). Plášť počuteľne zapadne do ráfiku. Podľa čiary na plášti skontrolujte správne nasadenie plášťa (4). Potom vypustite vzduch. Odstráňte vložku ventilu (kľúč ventilu je súčasťou balenia tmelu Doc Blue) a naplňte 60ml tmelu Doc Blue. U cestného plášťa 30ml.

### **Bezpodmienečne dodržujte údaj o maximálnom tlaku vzduchu pre plášť a ráfik.**

Ak budete mať počas jazdy **defekt**, ktorý tmel Doc Blue automaticky nezacelí: Použite náhradnú dušu bežným spôsobom. Odstráňte Tubeless ventil a vytrite tmel.

**! S týmto plášťom môžete jazdiť normálne aj s dušou. Najlepšie jazdné vlastnosti dosiahnete ako s Tubeless. Ďalšie užitočné informácie nájdete na: [schwalbe.com/tubeless](http://schwalbe.com/tubeless).**