

VAROVANIA na vozíku Thule Coaster

Na ťažnom ramene:

- Vyberte ťažné rameno z vozíka a skontrolujte, či nie je poškodené alebo nemá praskliny. Pokiaľ objavíte akékoľvek viditeľné známky poškodenia, musí byť ťažné rameno okamžite vymenené.

Na podpere v zadnej časti vozíka:

- Pred použitím vozíka sa uistite, že skladacie podpery sú správne zaistené. Ak tak neurobíte, môže dôjsť ku kolapsu celého vozíka.

Na zadnej časti vozíka:

- Vždy keď vozík odstavíte, aktivujte parkovaciu brzdu.
- Nikdy deti vo vozíku nenechávajte bez dozoru.
- Tento vozík nie je vhodný pre beh a jazdu na kolieskových korčuliach.
- Deti musia mať aspoň 6 mesiacov a musia vedieť sedieť vzpriamene. Táto sedačka nie je vhodná pre deti do 6 mesiacov ak nie je použité schválené príslušenstvo Thule.
- Maximálna kapacita tohto detského vozíka je 45kg vrátane dieťaťa a nákladu.
- Maximálna prípustná výška dieťaťa je 111cm.
- Maximálny tlak v pneumatikách je 30-35psi.
- Detský vozík nijako neupravujte. Vozík by sa mohol stať nestabilný. Do vozíka v žiadnom prípade nemontujte detskú autosedačku ani iné zadržiavacie zariadenie, ktoré nie je schválené pre použitie v tomto detskom vozíku spoločnosťou Thule Child Transport Systems Ltd. Nepridávajte podložku hrubšiu ako 10 mm.
- Dbajte na to, aby sa končatiny dieťaťa ani jeho oblečenie, šnúry či hračky nemohli dostať do kontaktu s pohyblivými časťami vozíka.
- Prečítajte si správne celú používateľskú príručku. Nedodržanie pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti dieťaťa.
- Nedbalosť môže spôsobiť požiar. Nikdy detský vozík nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa.
- Ak detský vozík používate ako príves za bicykel, mal by byť kryt uzavretý, aby sa zabránilo vniknutiu nečistôt do vozíka.
- Použitie detského vozíka ako príves za bicykel zmení stabilitu, nároky na brzdy a jazdné vlastnosti Vášho bicykla. Pred každou jazdou skontrolujte, či brzdy, pedále alebo riadenie bicykla nebráni v pohybe detského vozíka.
- Dbajte na extrémnu opatrnosť a vyhýbajte sa prekážkam, ak je detský vozík v závese. Nabehnutím na prekážku vo veľkej rýchlosti sa môže vozík prevrátiť a dieťa by mohlo prísť k vážnemu zraneniu či smrti. Nikdy sa nesnažte prekročiť rýchlosť 25km / h, a spomaľte do pešieho tempa v zákrutách a na nerovných cestách.
- Za tmy nikdy nechodte na bicykli bez vhodného osvetlenia. Riadte sa miestnymi predpismi, ktoré upravujú osvetlenie bicyklov.
- Zaťaženie ťažného ramena nesmie byť menšia ako 0,1 kg a väčšia ako 8kg.
- Na čistenie vozíka nepoužívajte žiadne čističe na báze rozpúšťadiel. Používajte iba jemné mydlo a vodu.

Vnútri vo vozíku:

INŠTRUKCIE K bezpečnostnému pásu

Ak v tomto vozíku prevádzate iba jedno dieťa, malo by sedieť na pravej strane

Pred použitím si prečítajte sekcie "Umiestnenie dieťaťa a Použitie bezpečnostných popruhov"

1. Stlačením červeného tlačidla rozopnite pracku na stredovom remienku, ktorý vedie medzi nohami dieťaťa.
2. Usadte do vozíka dieťa / deti.
3. Posuňte pracky operadla pre úpravu výšky na vertikálnych remienkoch do úrovne ramien dieťaťa / detí.
4. Upravte popruhy na ramenách tak, aby bezpečnostné popruhy dobre sedeli. Pracka na stredovom remienku, ktorý vedie medzi nohami dieťaťa, by mala byť v dolnej polovici hrudníka dieťaťa / detí.
5. Spojte dohromady obe pracky na hornej časti bezpečnostných popruhov a potom ich spoločne zasuňte do pracky na remienku, ktorý vedie medzi nohami dieťaťa.
6. Potiahnite smerom nadol za voľné remienky na hornej časti bezpečnostných popruhov a dotiahnite popruhy na ramenách. Overte, či dieťaťu bezpečnostné popruhy správne doliehajú na ramenách aj v páse. Skontrolujte tiež polohu polstrovanej časti popruhov na ramenách a okolo krku dieťaťa.

VAROVANIE

- Vyhnite sa vážnemu zraneniu v dôsledku pádu alebo vykĺznutia. Vždy používajte zadržiavací systém.
- Deti musia mať vždy vhodnú helmu.